

# ALÇA COMPACTA

---

## MANUAL

---

Português



Caso precise de qualquer suporte com o seu produto, favor contactar em:  
**suporteproduto@gugaribas.com.br**

# VERSÃO EM PORTUGUÊS:

## INTRODUÇÃO

A Alça Compacta GR é mais uma inovação da GR Company! Além de resistente e durável, ela ocupa menos espaço no cinto, trazendo conforto e melhora no desempenho. Acompanhe o passo-a-passo deste manual para desfrutar por completo de toda capacidade do seu novo produto.

**Para garantir sua segurança, siga as instruções atentamente.**

Para informações sobre os nossos manuais online, acesse:  
**<http://gugaribas.com.br/manuals>**



## VOCÊ RECEBEU:

1. Alça Compacta
2. Chave Allen 3mm

# 1. FIXAÇÃO DOS PORTAS NA ALÇA COMPACTA E SUA REGULAGEM

## ATENÇÃO!

Na inserção do Porta Carregador Magnético na Alça Compacta, você estará lidando com um ímã muito forte. Mantenha-o longe de eletrônicos e metais. Caso tenha mais de um magnético, muito cuidado: não permita que se aproximem para que não se prendam um ao outro, ou a sua mão.

Você recebeu a Alça Compacta da GR Company!

Nossa Alça é compatível com o Porta Carregador Standart e o Porta Carregador Magnético Lateral!\*

Para inserir o Porta Carregador Standart e o Porta Carregador Magnético Lateral em sua Alça Compacta é muito fácil:

- 1) Coloque junto a Alça Compacta o seu Porta Carregador Standart e o Magnético (fotos 01 e 04).
- 2) Posicione e deslize para baixo o Porta Carregador Standart e o Magnético à Alça Compacta (fotos 02 e 05).
- 3) Aperte o disco de aperto que prende o Porta Carregador Standart e o Magnético à Alça Compacta (foto 07).

\*Standart e Magnético também são ajustáveis ao modelo anterior da Alça.



## 2. INSTALAÇÃO NO CINTO



- 1) Utilizando a Chave Allen, remova os parafusos da sua Alça Compacta (fotos 08 e 09).
- 2) Posicione o corpo (A) na parte de fora do cinto, com a abertura voltada para cima (foto 10).
- 3) Utilizando o parafuso menor (P2), junte o inserto superior de apoio (B), respeitando o limite da borda do cinto, conforme indicado nas fotos 10 e 11.



- 4) Aperte levemente o parafuso utilizando a Chave Allen, apenas para que o corpo (A) fique bem posicionado, não ultrapassando a borda do cinto (foto 11).
- 5) Junte o inserto inferior de regulagem (C) ao corpo (A) com o parafuso maior (P1) e regule sua posição para se adequar à largura do cinto, após isso, aperte o parafuso levemente (fotos 11, 12 e 13).
- 6) Posicione a Alça Compacta no lugar de sua preferência no cinto (foto 13).
- 7) Finalize o aperto dos parafusos P1 e P2 (foto 13).
- 8) Pronto! Seu produto foi regulado com sucesso! (foto 14).

# PARABÉNS!

Sua Alça Compacta GR está pronta  
para ser usada.



GUGA RIBAS  
a better you